MANUAL DEL USUARIO

Cortadora Carne
RPJ-2

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
LISTA DE PIEZAS
ESPECIFICACIONES

I. INTRODUCCIÓN

Felicidades usted ha adquirido una cortadora de carne marca CRT Global la cual esta fabricada con materiales de la mas alta calidad con lo que aseguramos el correcto funcionamiento y durabilidad.

Antes de comenzar a usar su cortadora de carne es necesario que lea cuidadosamente este manual.

II. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de operar la cortadora de carne verifique que el suministro de energía este de acuerdo con los requisitos indicados en la placa de datos técnicos.

- No utilice extensiones para el suministro eléctrico, de lo contrario, pueden producirse fallos y riesgos graves o incendio.

- Es responsabilidad del usuario que un técnico especializado conecte la cortadora de carne a tierra de acuerdo con la legislación local.

- Nunca conecte la cortadora de carne junto con otro aparato en el mismo contacto.

- No toque el interruptor ni el tomacorriente con las manos mojadas.

- No intente reparar la cortadora de carne, si lo hace de manera incorrecta, puede provocar descarga eléctrica y otros problemas como: muerte, lesiones graves, etc.

- Conecte el cable de alimentación de manera firme y correcta, para evitar que se produzca descarga eléctrica o incendio a causa de un contacto insuficiente.

- No tire del enchufe para apagar el aparato durante su funcionamiento. puede producirse un incendio provocado por chispas.

- No retuerza, aplaste ni tire del cable de alimentación, pues podría romperse. las descargas eléctricas o incendios suelen estar causados por cables de alimentación rotos.

- Elimine la piel y los huesos de la carne para ser cortada y asi evitar daños en las cuchillas.

- Si dejara de utilizar el equipo por mucho timepo, afloje la hoja de acero inoxidable. cuando lo vuelva a utilizar ajuste nuevamente.

- Nunca deje que personas no capacitadas ó menores de edad operen el aparato.

- “Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su centro de servicio, o por personal calificado para evitar riesgos.”



- Antes de realizar limpieza en este equipo asegúrese de que este desconectado del suministro eléctrico.

- Lavar solo con agua, con una franela suave, no utilice chorro de agua.

III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



IV. LISTA DE PIEZAS

Nº	Nombre de la Parte
1	Arandela eje elástico 17
2	Cadena pequeña polea z=17
3	Eje de impulsión
4	Aísla la Vaina
5	Reten 204
6	Cubre portada interior
7	Doble conjunto de artes.
8	Extensión eje de Impulsión
9	Motor 750w
10	Pie
11	Cuerpo
12	Cubierta trasera
13	Cubierta lateral
14	Sabana Santa
15	Pequeños tornillos de engrane z=13
16	Tornillos grandes de partes de pesca z=40

Nº	Nombre de la Parte
17	Reten de Asiento
18	Hoja de eje frontal
19	Cadena 06B-1X32
20	Gira cadena de la Polea
21	Hoja de eje trasero
22	Eje de hoja frontal
23	Ajuste de tuerca
24	Disco(hoja)
25	Eje de cuchilla trasera
26	Limite de cobertura
27	Lavador
28	Porta Peine
29	Peine
30	Pad de Peine
31	Carga de cubierta superior
32	Cargador de pan

V. ESPECIFICACIONES

Capacidad	125kg/h
Gira a la Velocidad	230r/min
Poder	1060w
Voltaje	110v/220~240v
Frecuencia	50/60hz
Tipo Potencia	~
Peso Neto	45kg
Dimensiones	530 x 510 x430 mm



EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO servicio@crtglobal.com.mx O VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx

CRTGLOBAL S.A. de C.V.

_____	_____	_____
MAURICIO FLORES	**MARIO RODRIGUEZ**	**FABIAN FRAUSTO**
GERENTE GENERAL	**JEFE DE EMBARQUES**	**SERVICIO Y GARANTIA**